


STANLEY[®] **FATMAX[®]** **V20** LITHIUM ION




382019 - 29 BAL

www.stanley.eu

SFM CB100

Slovenščina	(Prevod originalnih navodil)	4
Hrvatski	(Prijevod izvornih uputa)	6
Srpski	(Prevod originalnog uputstva)	10
Македонски	(Превод на оригиналните упатства)	12



Predvidena uporaba

Adapter za baterije SFMCB100 STANLEY FATMAX je bil konstruiran za prilagajanje baterij 20 V STANLEY FATMAX obstoječim izdelkom STANLEY FATMAX. Naprava je namenjena ljubiteljskim in poklicnim uporabnikom za neprofesionalno uporabo.



Pred uporabo orodja natančno preberite ta navodila.

Navodila za varno uporabo



Opozorilo! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Posledice neupoštevanja varnostnih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.

- ♦ Namen uporabe je opisan v teh navodilih. Uporaba katerekoli opreme ali dodatka oziroma način uporabe, ki v teh navodilih ni odobren ali opisan, lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb.
- ♦ Shranite navodila za poznejšo uporabo.

Uporaba orodja

- ♦ Naprave ne potopite v vodo.

Varnost drugih ljudi

- ♦ Ta naprava ni namenjena, da bi jo uporabljale osebe (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj oz. znanja, razen, če so pod nadzorom, ali jim je oseba, odgovorna za njihovo varnost, razložila način uporabe naprave.
- ♦ Otroke je treba nadzorovati in tako zagotoviti, da se ne bi po naključju igrali z orodjem.
- ♦ Polnilne baterije je treba odstraniti iz naprave pred polnjenjem.

Napajalnih stikov ni dovoljeno stakniti na kratko.

Uporaba in vzdrževanje baterijskih orodij

- ♦ Če paketa akumulatorjev ne uporabljate, ga shranite stran od kovinskih predmetov, na primer papirnih sponk, kovancev, vijakov, žebeljev ali drugih majhnih kovinskih predmetov, ki lahko omogočijo stik enega priključka z drugim.
Kratki stik priključkov lahko povzroči opekline in požar.
- ♦ Ne uporabljajte paketa akumulatorjev ali orodja, ki je poškodovano ali spremenjeno. Poškodovane ali spremenjene baterije lahko povzročijo neustrezno delovanje orodja, kar lahko vodi v požar ali eksplozijo ter posledično telesne poškodbe.

- ♦ Ne izpostavljajte paketa akumulatorjev ognju ali pretirani vročini. Izpostavljanje ognju ali temperaturi, ki je višja od 130 °C, lahko povzroči eksplozijo.

Kontrolni pregledi in popravila

Pred uporabo preverite, ali so deli naprave poškodovani oziroma okvarjeni. Prepričajte se, da na napravi ni polomljenih delov, poškodovanih stikal in drugih pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na delovanje naprave.

- ♦ Ne uporabljajte naprave, če je kateri koli njen del poškodovan ali okvarjen.
- ♦ Vse poškodovane ali okvarjene dele naj zamenja ali popravi pooblaščen servisier.
- ♦ Nikoli ne poskušajte odstraniti ali zamenjati drugih delov razen delov, posebej navedenih v teh navodilih.

Po uporabi

- ♦ Če naprave ne uporabljate, jo shranite v suhem prostoru.
- ♦ Otroci ne smejo imeti dostopa do shranjene naprave.

Funkcije

To orodje vsebuje nekatere ali vse komponente, navedene v nadaljevanju.

1. Adapter baterije
2. Gumb za sprostitve
3. Luknja v bateriji

Vstavljanje in odstranitev paketa baterij (sl. A)

Opomba: Za najboljše delovne rezultate se pred začetkom dela prepričajte, da je baterija popolnoma napolnjena.

- ♦ Paket baterijo (4) vstavite v adapter tako, da poravnate paket baterijo z vodili znotraj luknje baterije (3) adapterja (1) in ga potisnete v adapter dokler paket baterij (4) ni trdno vstavljen. Preverite, ali se baterija ne more odklopiti.
- ♦ Za odstranitev paketa baterij iz adapterja pritisnite gumb za sprostitve paketa baterij (5) in izvlecite paket baterij iz adapterja.

Nameščanje in odstranjevanje adapterja (sl. A)

Opomba: Za najboljše delovne rezultate se pred začetkom dela prepričajte, da je baterija popolnoma napolnjena.

- ♦ Za namestitev adapterja v združljivi ročaj orodja (6) poravnajte zarezo znotraj ročaja orodja z adapterjem in potisnite adapter trdno, dokler ne slišite, da se je zaskočil.
- ♦ Za odstranitev adapterja iz orodja pritisnite gumb za sprostitve adapterja (2) in izvlecite pakete baterij iz ročaja.

Vzdrževanje

Vaša naprava STANLEY FATMAX je zasnovana tako, da deluje dolgo le z minimalnim vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja orodja.

Opozorilo! Pred kakršnimkoli postopkom vzdrževanja brezžičnih naprav:

- ♦ Trup adapterja redno čistite z vlažno krpo. Ne uporabljajte kemičnih čistil ali sredstev za čiščenje, ki drgnejo.

Varovanje okolja



Odpadke odlagajte ločeno. Orodij in baterij, označenih s tem simbolom, ne odlagajte skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.

Orodje in akumulator vsebujeta materiale, ki jih je mogoče znova uporabiti ali reciklirati, kar zmanjšuje potrebo po surovinah.

Električne izdelke in akumulatorje reciklirajte v skladu s krajevnimi predpisi. Za več podrobnosti obiščite spletno stran **www.2helpU.com**

Tehnični podatki

Združljivost z baterijo	SFMCB201	SFMCB202
Napetost V_{DC}	18	18
Zmogljivost A_h	1,5	2,0
Tip	Litijev-ionski	Litijev-ionski

Garancija

STANLEY FATMAX ponuja na osnovi zaupanja v kakovost svojih izdelkov 12 mesečno garancijo, ki velja od dneva nakupa. Ta garancija je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na vaše zakonjene pravice. Garancija je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.

Za reklamacijo iz garancije boste morali skladno s pravili in pogoji poslovanja podjetja STANLEY FATMAX prodajalcu ali pooblaščenemu serviserju predložiti dokazilo o nakupu orodja. Pravila in pogoje 1-letne garancije podjetja STANLEY FATMAX lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko najdete na spletni strani **www.2helpU.com**, ali stopite v stik z najbližjo trgovino STANLEY FATMAX; naslovi trgovin so navedeni v tem priročniku.

Obiščite našo spletno stran **www.stanleytools.eu/3** in registrirajte svoj novi izdelek STANLEY FATMAX, da boste ostali seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah.

Namjena

Vaš STANLEY FATMAX SFMCB100 adapter baterije projektiran je za prihvatanje STANLEY FATMAX V20 baterija kod postojećih STANLEY FATMAX proizvoda. Ovaj je uređaj predviđen za profesionalne i za privatne, neprofesionalne korisnike.



Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte cijeli priručnik.

Sigurnosne upute



Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.

- ♦ U ovom priručniku opisana je predviđena namjena. Upotreba bilo kojeg dodatnog pribora ili opreme, kao i primjena ovog uređaja u svrhe koje nisu opisane u ovom priručniku može predstavljati opasnost od tjelesnih ozljeda.
- ♦ Ovaj priručnik čuvajte za slučaj potrebe.

Upotreba ovog uređaja

- ♦ Uređaj ne uranjajte u vodu.

Sigurnost drugih osoba

- ♦ Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima (uključujući i djecu) ili osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute za sigurnu upotrebu uređaja.
- ♦ Djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- ♦ Punjive baterije trebaju se ukloniti iz uređaja prije punjenja.

Stezaljke za napajanje ne smiju se kratko spajati.

Upotreba i čuvanje akumulatorskih baterija

- ♦ **Kad baterija nije u upotrebi, držite je podalje od ostalih metalnih predmeta poput spajalica za papir, ključeva, čavala, vijaka i drugih manjih metalnih predmeta koji mogu uzrokovati kratki spoj baterijskih priključaka.**
Kratki spoj priključaka baterije može uzrokovati eksploziju ili požar.
- ♦ **Ne upotrebljavajte bateriju ili alat koji je oštećen ili izmijenjen.** Oštećene ili izmijenjene baterije mogu imati nepredvidljivo ponašanje i dovesti do požara, eksplozije ili opasnosti od ozljede.

- ♦ **Ne izlažite bateriju ili alat vatri ili prekomjernoj temperaturi.** Izlaganje vatri ili temperaturi iznad 130 °C može izazvati eksploziju.

Pregledi i popravci

Prije upotrebe provjerite uređaj radi mogućih oštećenja ili neispravnih dijelova. Provjerite ima li polomljenih dijelova, oštećenja prekidača ili bilo kojih drugih okolnosti koje bi mogle utjecati na rad uređaja.

- ♦ Ne upotrebljavajte uređaj ako je bilo koji dio oštećen ili neispravan.
- ♦ Neka bilo koje oštećene ili neispravne dijelove popravi ili zamijeni ovlašteni serviser.
- ♦ Nikad ne pokušavajte uklanjati ili mijenjati bilo koje dijelove osim onih koji su navedeni u ovom priručniku.

Nakon upotrebe

- ♦ Kada nije u uporabi, uređaj se mora čuvati na suhom mjestu.
- ♦ Djeca ne bi smjela imati pristup spremnim uređajima.

Značajke

Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih značajki.

1. Adapter baterije
2. Gumb za otpuštanje
3. Otvor za baterije

Postavljanje i uklanjanje baterije (sl. A)

Napomena: Za najbolje rezultate potpuno napunite akumulator.

- ♦ Da biste ugradili bateriju (4) u adapter, poravnajte bateriju s vodilicama unutar otvora za baterije (3) u adapteru (1) i gurnite je u adapter dok baterija (4) čvrsto ne sjedne na svoje mjesto. Osigurajte da se ne otpusti.
- ♦ Kako biste izvadili bateriju iz adaptera, držite pritisnutim gumb za oslobađanje baterije (5) i snažno povucite bateriju van iz adaptera.

Ugradnja i uklanjanje adaptera (sl. A)

Napomena: Za najbolje rezultate potpuno napunite akumulator.

- ♦ Da biste ugradili adapter u kompatibilni rukohvat alata (6), poravnajte urez u rukohvatu alata s adapterom i gurnite adapter čvrsto u rukohvat dok ne začujete klik i učvršćivanje na mjesto.
- ♦ Kako biste izvadili adapter iz alata, pritisnite gumb za oslobađanje adaptera (2) i povucite adapter prema van iz rukohvata alata.

Održavanje

Ovaj bežični uređaj tvrtke STANLEY FATMAX projektiran je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje. Neprekinuta

i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju.

Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja na bežičnim uređajima:

- ♦ Tijelo adaptera redovito čistite vlažnom krpom. Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na bazi otapala.

Zaštita okoliša



Odlazite sa zasebnim otpadom. Proizvodi i baterije označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati s komunalnim otpadom.

Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu reciklirati radi smanjenja potrošnje sirovina i očuvanja prirodnih resursa. Električne proizvode i baterije reciklirajte sukladno lokalnim propisima. Više informacija dostupno je na adresi **www.2helpU.com**.

Tehnički podaci

Kompatibilno s baterijom	SFMCB201	SFMCB202
Napon V_{DC}	18	18
Kapacitet A_h	1,5	2,0
Tip	Li-Ion	Li-Ion

Jamstvo

STANLEY FATMAX siguran je u kvalitetu svojih proizvoda i svojim kupcima pruža 12-mjesečno jamstvo od datuma kupnje. Ovo jamstvo dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na koji ih način ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.

Da biste potraživali jamstvo, ono mora biti sukladno uvjetima i odredbama tvrtke STANLEY FATMAX, a prodavatelju ili ovlaštenom servisu potrebno je priložiti dokaz o kupnji.

Uvjete i odredbe jednogodišnjeg jamstva tvrtke STANLEY FATMAX i lokaciju najbližeg ovlaštenog servisa pronaći ćete na internetu na adresi **www.2helpU.com** ili putem lokalnog ureda tvrtke STANLEY FATMAX na adresi navedenoj u ovom priručniku.

Posjetite našu web-lokaciju **www.stanley.eu/3** kako biste registrirali svoj novi STANLEY FATMAX proizvod te provjerili nove proizvode i posebne ponude.

JAMSTVENA IZJAVA

- ♦ Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
- ♦ Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
- ♦ Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
- ♦ Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.
- ♦ Jamstvo vrijedi uz predodjenje originalnog računa prodavača te pravilno ispunjenog jamstvenog lista ovjerenog pečatom prodavača.
- ♦ Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
- ♦ Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
- ♦ Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od strane neovlaštenih osoba.
- ♦ Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.

RADOVI I DIJELOVI OBUHVAĆENI JAMSTVOM

- ♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja i pakiranja
- ♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom
- ♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2
- ♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad

RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA

1. Oštećena i kvarovi nastali:
 - ♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od strane kupca
 - ♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim korištenjem
 - ♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja
 - ♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
 - ♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
 - ♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova

TIP PROIZVODA:	
Prodajno mjesto:	Pečat:
Datim prodaje:	Potpis:

Ovlašteni Serviseri:**ALATI MAŠIĆ**

Županijska 38, 31000 OSIJEK
 T: 00 385 (0) 31 200 888
 M: 00 385 (0) 98 506 174

ALATI MILIĆ D.O.O.

Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
 T: 00 385 (0)1 3734 791
 T: 00 385 (0)9 137 33 000
 F: 00 385 (0)1 3906 790
 info@alatimilic.hr
<http://www.alatimilic.hr/>

ELEKTROMECHANIKA TERLEVIĆ d.o.o.

Ročka 39, 52440 POREČ
 T: 00 385 (0) 52 438 297
 F: 00 385 (0) 52 438 297
 elektroterlevic@inet.hr
<http://elektromehanika-terlevic.hr/index.html>

GEMMA SERVIS

Andrije peruča 38, 51000 Rijeka
 T: +38551217118
 M: 098211784
 F: +38551217118
 gemma-servis@ri.t-com.hr
<http://gemmaservis.fullbusiness.com>

GROM d.o.o

Hrvatskih vladara 33, 22 243 MURTER
 T: 00 385 95 909 6164
 gromelectro@gmail.com

MEĐIMURKA BS SERVIS

Kalnička 6, 40000 ČAKOVEC
 T: 00 385 (0) 40 384 660
 M: 00 385 (0) 40 500 634
 servis@medjimurka-bs.hr
<http://profi-al.hr/zagreb-hrvatska/>

PAVLOV ALATI

Cesta Dr. F. Tuđmana 273, 21213 KAŠTEL GOMILICA
 T: 00 385 (0) 21 220 022
 M: 00 385 (0) 21 221 122
 F: 00 385 (0) 21 220 022
 servis-pavlov@st.t-com.hr

PROFI – AL OBRT

Mikulinci 4a, 10010 ZAGREB
 T: 00 385 (0)1 66 22 820
 T: 00 385 (0)98 718 108
 F: 00 385 (0) 1 66 22 823
 info@profi-al.hr
<http://profi-al.hr/zagreb-hrvatska/>

TITAN d.o.o.

Bogoslava Šuleka 19, 47000 KARLOVAC
 T: 00 385 (0) 47 63 63 11
 F: 00 385 (0) 47 63 63 10
 info@titan.com.hr
<http://www.titan.com.hr/>

VERMA d.o.o.

Pere Devčića 23, 10290 ZAPREŠIĆ
 T: +385 1 3357 496
 servis@verma.hr / verma@verma.hr
www.verma.hr

Namena

Vaš STANLEY FATMAX SFMCB100 adapter baterije je konstruisan za STANLEY FATMAX V20 baterije s postojećim STANLEY FATMAX proizvodima. Ovi aparati su namenjeni za profesionalne i privatne, neprofesionalne korisnike.



Pre nego što počnete da koristite ovaj aparat, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu.

Sigurnosna uputstva



Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i uputstva.

Nepoštovanje dole navedenih upozorenja i uputstava može izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.

- ♦ Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu. Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije ovim aparatom koja nije preporučena u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati opasnost od fizičkih povreda.
- ♦ Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu za kasnije potrebe.

Korišćenje vašeg aparata

- ♦ Ne uranjajte aparat u vodu.

Bezbednost drugih osoba

- ♦ Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa upotrebom alata od osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost.
- ♦ Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
- ♦ Pre punjenja potrebno je izvaditi punjive baterije iz aparata.

Zabranjeno je kratkospajati terminale.

Upotreba i održavanje električnih alata

- ♦ **Ako se punjiva baterija ne koristi, čuvajte je dalje od metalnih predmeta kao što su spajalice za papir, novčići, ključevi, ekseri, zavrtnji ili drugi sitni metalni predmeti koji mogu da naprave spoj između kontakata.**

Kratko spajanje baterijskih kontakata može izazvati opekotine ili požar.

- ♦ **Ne koristite punjivu bateriju ili alat koji je oštećen ili modifikovan.** Oštećene ili modifikovane baterije mogu da ispolje nepredviđeno ponašanje rezultujući u požar, eksploziju ili opasnost od povrede.

- ♦ **Ne izlažite punjivu bateriju ili alat vatri ili prekomernoj temperaturi.** Izlaganje vatri ili temperaturi iznad 130° C može izazvati eksploziju.

Inspekcije i popravke

Pre upotrebe proverite da li je aparat oštećen i da li ima neispravne delove. Proverite da li su delovi polomljeni, da li su oštećeni prekidači, kao i bilo koje drugo stanje koje može uticati na rad ovog aparata.

- ♦ Ne koristite aparat ako je neki deo oštećen ili neispravan.
- ♦ Bilo koje oštećene ili neispravne delove treba da popravi ili zameni ovlašćeni serviser.
- ♦ Nikad ne pokušavajte da uklonite ili zamenite bilo koji deo osim onog koji je naveden u ovom priručniku.

Posle upotrebe

- ♦ Kada se ne koristi, aparat treba čuvati na suvom mestu.
- ♦ Deca ne treba da imaju pristup odloženim aparatima.

Karakteristike

Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.

1. Adapter baterije
2. Taster za oslobađanje
3. Udubljenje za bateriju

Instaliranje i uklanjanje punjive baterije (sl. A)

Napomena: Za najbolje rezultate, uverite se da je baterija kompletno napunjena pre upotrebe.

- ♦ Za instaliranje punjive baterija (4) u adapteru poravnajte je sa šinama unutar udubljenja za bateriju (3) adaptera (1) i gurnite punjivu bateriju (4) dok se čvrsto ne uglati. Uverite se da ne može da se iskopča.
- ♦ Za vađenje punjive baterije iz adaptera, pritisnite taster za oslobađanje baterije (5) i jako povucite punjivu bateriju iz adaptera.

Postavljanje i vađenje (sl. A)

Napomena: Za najbolje rezultate, uverite se da je baterija kompletno napunjena pre upotrebe.

- ♦ Za instaliranje adaptera u kompatibilnu ručicu alata (6), poravnajte urez unutar ručice alata s adapterom i gurnite adapter čvrsto u ručicu dok ne čujete da uklizne u mesto.
- ♦ Za skidanje adaptera iz alata, pritisnite dugme za oslobađanje adaptera (2) i povucite adapter iz ručice alata.

Održavanje

Vaš STANLEY FATMAX akumulatorski uređaj je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.

Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju električnih aparata bez kablova:

- ♦ Redovno čistite kućište adaptera s vlažnom krpom. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.

Zaštita životne sredine



Odvojeno sakupljanje. Proizvodi i baterije označene ovim simbolom ne smeju da budu odloženi sa otpadom iz domaćinstva.

Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu reciklirati, smanjujući time potražnju za sirovinama.

Reciklirajte električne proizvode i baterije u skladu sa lokalnim propisima. Više informacija možete naći na **www.2helpU.com**

Tehnički podaci

Kompatibilno s baterijom		SFMCB201	SFMCB202
Napon	V_{DC}	18	18
Kapacitet	A_h	1,5	2,0
Tip		Litijum-jonska	Litijum-jonska

Garancija

STANLEY FATMAX je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi potrošačima garanciju od 12 meseca od datuma kupovine.

Ova garancija je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama država članica Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.

Za podnošenje zahteva za garanciju zahtev mora da bude u skladu sa STANLEY FATMAX uslovima i neophodno je da podnesete dokaz o kupovini prodavcu ili ovlašćenom serviseru. Uslove i odredbe STANLEY FATMAX garancije koja važi 1 godinu i lokacije najbližeg ovlašćenog servisera možete naći na Internetu na adresi **www.2helpU.com**, ili stupanjem u kontakt sa vašom lokalnom STANLEY FATMAX na adresi označenoj u ovom uputstvu.

Posetite našu web lokaciju **www.stanleytools.eu/3** da biste registrovali svoj novi STANLEY FATMAX proizvod i da biste bili redovno obaveštavani o novim proizvodima i specijalnim ponudama.

Наменета употреба

Вашиот STANLEY FATMAX SFMCB100 адаптер за батерија е дизајниран да акомодира STANLEY FATMAX V20 батерији со посоечки STANLEY FATMAX производи. Овој уред е наменет за професионални и приватни, непрофесионални корисници.



Прочитајте ја целата содржина на ова упатство внимателно пред да почнете да ракувате со уредот.

Упатства за безбедна употреба



Предупредување! Прочитајте ги сите мерки за безбедност и целото упатство. Непридржување кон мерките за безбедност и долу наведените упатства може да доведе до електричен удар, пожар и/или сериозна повреда.

- ◆ Намената е опишана во ова упатство за употреба. Употребата на било која помошна опрема или додаток, или извршувањето на било кои работи со овој уред освен оние препорачани во ова упатство за употреба може да предизвика ризик од повреда на ракувачот.
- ◆ Сочувајте го ова упатство за идно прегледување.

Употреба на уредот

- ◆ Не го потопувајте уредот во вода.

Безбедност на други лица

- ◆ Овој уред не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, или кои немаат искуство и знаење, освен ако не им се пружени надзор или упатства за употреба на уредот од страна на лице кое е одговорно за нивната безбедност.
- ◆ Треба да се надгледуваат децата за да се осигура дека не си играат со уредот.
- ◆ Батериите за полнење треба да се отстранат од апаратот пред да се полнат.

Терминалите за напојување не треба да се изложат на краток спој.

Употреба и одржување на батериски алатки

- ◆ Кога батерискиот пакет не се употребува, држете го настрана од други метални предмети како што се: спојници за хартија, парички, клучеви, шајки, завртки или други мали метални предмети кои можат да направат спој помеѓу двата батериски терминали.

Правењето на краток спој помеѓу батериските терминали може да предизвика изгореници или пожар.

- ◆ **Не користете батериски пакет или алатка што се оштетени или модифицирани.** Оштетените или модифицираните батерији може да покажат непредвидливо однесување што може да предизвика пожар, експлозија или ризик од повреда.
- ◆ **Не изложувајте батериски пакет или алатка на оган или прекумерна температура.** Изложеноста на оган или температура над 130° C може да предизвика експлозија.

Преглед и поправка

Пред употреба, проверете дали уредот е оштетен или има неисправни делови. Проверете дали има скршени делови, оштетување на прекинувачите или било каква друга состојба што би можела да влијае на неговото работење.

- ◆ Не го користете уредот ако некој дел е оштетен или дефектен.
- ◆ Обезбедете оштетените или неисправните делови да бидат поправени или заменети од страна на овластен сервисер.
- ◆ Никогаш не се обидувајте да отстраните или замените било кој дел, освен оние назначени во ова упатство.

После употреба

- ◆ Кога не се употребува, уредот треба да се чува на суво место.
- ◆ Децата не треба да имаат пристап до одложените уреди.

Карактеристики

Оваа алатка има некои или сите од долу наведените карактеристики.

1. Адаптер за батерија
2. Копче за отпуштање
3. Празнина за батерија

Монтирање и отстранување на батерискиот пакет (Скица А)

Напомена: За најдобри резултати, осигурајте се дека батерискиот пакет е целосно наполнет.

- ◆ За да го монтирате батерискиот пакет (4) во алатката, израмнете го батерискиот пакет со шините во празнината за батерија (3) на адаптерот (1) и лизгајте ја во адаптерот додека батерискиот пакет (4) не е цврсто сместен. Осигурајте се дека не се откачува.
- ◆ За да го остранисте батерискиот пакет од адаптерот, притиснете го копчето за ослободување на батерискиот пакет (5) и силно извлечете го батерискиот пакет од адаптерот.

Монтирање и отстранување на адаптерот (Скица А)

Напомена: За најдобри резултати, осигурајте се дека батерискиот пакет е целосно наполнет.

- ♦ За да го инсталирате адаптерот во компатибилна рачка од алатка (6), порамнете го резето на рачката на алатката со адаптерот и цврсто лизнете го адаптерот во рачката додека не слушнете бравата да кликне на место.
- ♦ За да го острание адаптерот од алатката, притиснете го копчето за ослободување на адаптерот (2) и извлекете го адаптерот од рачката на алатката.

Одржување

Вашиот STANLEY FATMAX безжичен уред е направен да работи долго време со минимално одржување. Постојаното работење на задоволително ниво зависи од правилната грижа за алатката и редовното чистење.

Предупредување! Пред вршење на одржување на батериски уреди:

- ♦ Редовно чистете го телото на адаптерот со употреба на влажна крпа. Не употребувајте абразивни средства за чистење или средства за чистење на база на растворувач.

Заштита на животната средина



Одвоено собирање. Производите и батериите означени со овој симбол не смеат да се исфрлаат со обичниот домашен отпад.

Производите и батериите содржат материјали коишто можат да бидат обновени или рециклирани, притоа намалувајќи ја побарувачката за сировини.

Ве молиме рециклирајте ги електричните производи и батерии според локалните одредби. Повеќе информации се достапни на www.2helpU.com.

Технички податоци

Компатибилен со Батерија		SFMCB201	SFMCB202
Напон	V _{еднонасочна струја}	18	18
Капацитет	A _n	1,5	2,0
Тип		Литиум-јонска	Литиум-јонска

Гаранција

STANLEY FATMAX верува во квалитетот на своите производи и им нуди на корисниците гаранција од 12 месеци од датумот на купување. Гаранцијата ги дополнува и на ниеден начин не ги ограничува вашите законски права. Гаранцијата важи на териториите на земјите-членки на Европската унија и на Европската зона на слободна трговија.

За да направите барање на гаранцијата, барањето мора да биде направено според условите за користење на

STANLEY FATMAX и вие ќе треба да приложите доказ за купувањето на продавачот или на овластениот сервисер. Условите за користење на едногодишната гаранција на Stanley FatMax и локацијата на вашиот најблизок овластен сервисер можат да се најдат на интернет на www.2helpU.com, или преку контактирање на вашата локална филијала на STANLEY FATMAX на адресата што се наоѓа во овој прирачник.

Ве молиме посетете ја нашата интернет страница www.stanley.eu/3 за да го регистрирате вашиот нов STANLEY FAT MAX производ и за да бидете известени за новите производи и специјалните понуди.

